

Kerti grill

A kerti grillsütő házán a hőtágulás következtében esetlegesen kialakulhatnak hajszáltrepedések, melyek nincsenek hatással a kerti grill működésére, és ezek nem jelentik a garanciális cserét. A grillsütő használatához tűzrács és hamufogó tálca használata kötelező. Minden esetben lassan melegítsük fel a kerti grillt. Esős idő után mindenképpen érdemes elkerülni a hirtelen nagy láng kialakulását, mert ez könnyen végzetes repedésekhez, esetleges töréshez vezethet. A tüzet mindig hagyjuk magától elaludni, soha sem szabad vízzel lelocsolni, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás ugyancsak törést idézhet elő. Téli időszakban, amikor nem használjuk, a kerti grillünket fóliával le kell takarni, hogy az esetleg belekerült víz a hideg hatására jéggé fagyva ne repessze szét. **NE ENGEDJÜNK GYERMEKEKET FELÜGYELET NÉLKÜL A TŰZ KÖZELÉBE.**

A sütéshez faszén használatát javasoljuk. Jól kiszáradt fát is lehet használni, de soha ne lépjük túl a 2kg-ot meghaladó mennyiséget tűzrakásonként. Ne használjuk a kerti grillt falevelek és festékkel kezelt, vagy műanyag tárgyak/anyagok elégetéséhez. Használjon kesztyűt és tűzálló edényfogót a sütéshez.

A betonfelületeket javasolt impregnálószerrel lekezelni a könnyebb tisztíthatóság és nagyobb időtállóság érdekében. Tisztításra általános konyhai tisztítószereket használjon.

A grill felépítése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót.

A grillsütőt legalább 6m távolságban kell felállítani a környező fáktól, bokroktól valamint építményektől. Készítsünk 15cm vastag beton alapzatot (vagy más szilárd és időtálló alapot), majd vízmérték segítségével helyezzük el rajta a grill alapelemeit. Helyezzük az elemeket sorrendben egymásra. Folyamatosan

ellenőrizzük, hogy az alap és a soron következő elemek vízszintben legyenek.

A FENT EMLÍTETTEK BETARTÁSA MELLETT CÉGÜNK 12 HÓNAPOS ÁLTALÁNOS GARANCIÁT VÁLLAL!

