

Családi kerti grillező

A kerti grillsütő házán a hőágulás következtében esetlegesen kialakulhatnak hajszáltrepedések, melyek nincsenek hatással a kerti grill működésére, és ezek nem jelentik a garanciális cserét. A grillsütő

használatához tűzrács és hamufogó tálca használata kötelező. Minden esetben lassan melegítsük fel a kerti grillt. Esős idő után mindenképpen érdemes elkerülni a hirtelen nagy láng kialakulását, mert ez könnyen végzetes repedésekhez, esetleges töréshez vezethet. A tüzet mindig hagyjuk magától elaludni, soha sem szabad vízzel lelocsolni, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás ugyancsak törést idézhet elő. Téli időszakban, amikor nem használjuk, a kerti grillünket fóliával le kell takarni, hogy az esetleg belekerült víz a hideg hatására jéggé fagyva ne repessze szét.

NE ENGEDJÜNK GYERMEKEKET FELÜGYELET NÉLKÜL A TŰZ KÖZELÉBE.

A sütéshez faszén használatát javasoljuk. Jól kiszáradt fát is lehet használni, de soha ne lépjük túl a 2kg-ot meghaladó mennyiséget tűzrakásonként. Ne használjuk a kerti grillt falevelek és festékekkel kezelt, vagy műanyag tárgyak/anyagok elégetéséhez. Használjon kesztyűt és tűzálló edényfogót a sütéshez.

A méretek tájékoztató jellegűek, és változhatnak.

A betonfelületeket javasolt impregnálószerrel lekezelni a

könnyebb tisztíthatóság és nagyobb időtállóság érdekében. Tisztításra általános konyhai tisztítószeret használjon.

Magasság: 230 cm

Hosszúság: 130 cm

Szélesség: 78 cm

Tömeg: 600 kg

A grill felépítése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót.

A grillsütőt legalább 6m távolságban kell felállítani a környező fáktól, bokroktól valamint építményektől.

Készítsünk **15cm vastag beton alapzatot** (vagy más szilárd és időtálló alapot), majd vízmérték segítségével **helyezzük el rajta a grill alapelemeit.** Helyezzük az **elemeket sorrendben egymásra.** Folyamatosan **ellenőrizzük**, hogy **az alap és a soron következő elemek vízszintben legyenek.**

A FENT EMLÍTETTEK BETARTÁSA MELLETT CÉGÜNK 12 HÓNAPOS ÁLTALÁNOS GARANCIÁT VÁLLAL!

