

Kör bográcsozó használati útmutató

A kerti grillsütő házán a **hőtágulás** következtében esetlegesen kialakulhatnak **hajszáltrepedések**, melyek **nincsenek hatással a kerti grill működésére**, és **ezek nem jelentik a garanciális cserét**. A grillsütő használatához **tűzrács és hamufogó tálca használata kötelező**. Minden esetben **lassan melegítsük fel a kerti grillt**. Esős idő után **mindenképpen érdemes elkerülni a hirtelen nagy láng kialakulását**, mert ez **könnyen végzetes repedésekhez**, esetleges töréshez vezethet. A tüzet mindig **hagyjuk magától elaludni**, soha **sem szabad vízzel lelocsolni**, mert a **hirtelen hőmérséklet változás** ugyancsak **törést idézhet elő**. **Téli időszakban**, amikor nem használjuk, a kerti grillünket **fóliával le kell takarni**, hogy az esetleg belekerült víz a **hideg hatására jéggé fagyva ne repossze szét**.

NE ENGEDJÜNK GYERMEKEKET FELÜGYELET NÉLKÜL A TŰZ KÖZELÉBE.

A **sütéshez faszén** használatát javasoljuk. **Jól kiszáradt fát** is lehet használni, de soha **ne lépjük túl a 2kg-ot** meghaladó mennyiséget tűzrakásonként. **Ne használjuk a kerti grillt falevelek és festékkel kezelt, vagy műanyag tárgyak/anyagok elégetéséhez**. Használjon **kesztyűt és tűzálló edényfogót** a sütéshez.

A **betonfelületeket javasolt impregnálószerrel lekezelni a könnyebb tisztíthatóság és nagyobb időtállóság érdekében**. Tisztításra **általános konyhai tisztítószereket használjon**.

A grill felépítése előtt **kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót**. A grillsütőt **legalább 6m távolságban** kell felállítani a **környező fáktól, bokroktól** valamint **építményektől**. Készítsünk **15cm vastag beton alapzatot** (vagy más **szilárd és időtálló alapot**), majd **vízmérték segítségével helyezzük el rajta a grill alapelemeit**. Helyezzük az **elemeket sorrendben**. Folyamatosan **ellenőrizzük, hogy az alap és a soron következő elemek vízszintben legyenek**.

A FENT EMLÍTETTEK BETARTÁSA MELLETT CÉGÜNK 12 HÓNAPOS ÁLTALÁNOS GARANCITÁ VÁLLAL!

